Anfrag an ProStbingtal:

Ich lebe an der Landesstraße L315 und mein Haus bekommt durch den Schwerverkehr bereits Risse?

Vorschlag:

Dokumentation der Risse durch Bilder und Meldung an die zuständigen Bezirks- und Landesstellen. Je mehr Probleme amtsbekannt werden desto höher ist Chance dass die Probleme anerkannt werden.

Adressen von offiziellen Stellen:

Straßenmeisterei Frohnleiten
Straßenmeister **Johann HIRSCHLER**

Ungersdorf 40, 8130 Frohnleiten
Tel.: 03126/2380 , 0676/86643400
Fax: 03126/2381/21
E-mail: smfro@stmk.gv.at

Baubezirksleitung Graz-Umgebung

Leiter HR Dipl.-Ing. Manfred GOLLNER
Kontaktadresse

Leonhardstraße 84, 8010 Graz
Telefon: 0316/877-5131
Fax: 0316/877-5160
E-Mail: bblgu@stmk.gv.at

Fachabteilung 18 Verkehr:

Leiter Dipl.-Ing. Andreas Tropper
Kontaktadresse

Landhausgasse 7
Telefon: +43 316 877 2550
Fax: +43 316 877 2318
E-Mail: fa18a@stmk.gv.at